



組み立てる前に必ずお読み下さい







くちにいれない ひにちかづけない おとなといっし

- 1. 組み立てモデルですので、作る前に組み立て説明書をお読み下さい。
- 2. 部品を取り出した後のビニール袋は、かさな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので、破り捨てて下さい。
- 3. 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨てて下さい。
- 4. 部品は、商品の都合上やむなく尖っている所がありますので危険です。
 しょうもくてきいがいは、絶対に遊ばないで下さい。特に小さなお子様のいる家庭では
 注意して下さい。
- 5. 部島の切り取りにはニッパーを使用し、バリ等の余分な部分はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で手、指、足などを切る可能性がありますので10才以下の方は、保護者の方が行なって下さい。
- 6. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- 7. (接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意して下さい。)
 - ★接着剤、塗料は口の中に入れないで下さい。中毒の危険があります。
 - ★接着剤、塗料が自に入った時は、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談して下さい。
 - ★締め切った室内では使用しないで下さい。中毒の危険があります。
 - ★近くでの火の使用も絶対に止めて下さい。引火する危険があります。
- 8. 直射日光の当る場所や、高温・多湿になる場所には放置しないで下さい。

〈使用色〉


- **木性 ホビーカラー**と**Mii.カラー** はまぜられません。
- ●H□は 株式会社GSIクレオス 水性 ホビーカラー の色番号です。
- ●H■は Mr.カラーの色番号です。

★塗料およびプラモデル用接着剤は別にお買い 求め下さい。


〈シールの貼り方〉


シールはハサミで切り取り、水に30秒ぐらいつけてから 貼るところに置いて静かに台紙をずらして貼り、やわら かい布で泡を押し出して下さい。


ホワイト H 1 H 1	ダークアースн 72 н 22
ブラックн2 н2 н2	サンディイエローн 79 н 39
シルバーн8н8	クリアーレッド н 90 н 47
ゴールドн9 н 9	クリアーオレンジн 92 н 49
つや消し黒H 12 H 33	エンジングレーFS16081 н 339 н 339
ニュートラルグレー н <u>53</u> н 13	





▶はペイントマークです。 - 接着します◆---- 接着しません 〈シャーシの塗装説明〉 指示のない部分は PH121つや消し黒 PH 8 シルバー 0 0 0 0 ※シャーシパーツは可動部分が多いため、塗装しません。 《右側》 左右2組作ります。 パチッと 接着面 はめます。 67 (67) (15)の上下を(68)で(21)、(23) (16) に固定します。(左側も同じ) (15)((16))(左側) ※(15)が右側 (運転席側) (9)(10)になります。 (右側) 68 9 (10) ※()内は反対側の部品番号です。 ※22、23は上下の向きに 67 に接着剤がつかないように 注意して下さい。 注意して下さい。 68 ₱n9ゴールド PH 8 シルバー ⊕ドライバー (小) ※キットには入っていません。 この部分は下図の様に、21(20) の下にくるようになります。 ービス 10mm ビス 10mm ビス 10mm スプリングー スプリング スプリング 組立順序 1. ②で組み立てたものを、19にビスで軽く止めます。 接着面 (この時、スプリングを間に通します。) 2. 19に18を接着します。 切り取ります。 (この時、20212223)を間にはさみこみます。)











連絡先:(株)青島文化教材社 アオシマ・サービスセンター(平日 9:00~17:00)

〒420-0922 静岡市流通センター12番3号 TEL:054-263-2595 FAX:054-265-5230

Eメール: service@mail.aoshima-bk.co.jp

アオシマインターネットホームページ http://www.aoshima-bk.co.jp

F部品(01-64-4)-----450円

G部品(01-65-1)-----400円

2001.12